




HONDA



FR-V

(BE1/BE3/BE5 5-Türer, ab 2005)



Legende

	Airbag		Karosserie- verstärkung		Steuergerät
	Gas- generator		Gasdruck- dämpfer		12 Volt- Batterie
	Gurtstraffer		Kraftstoff- tank		

FR-V (BE1/BE3/BE5 5-Türer ab 2005)