





▶ Audi A3 Sportback e-tron

ab 2014



e-tron



Legende

	Airbag		Überrollschutz		Kraftstofftank		Trennstelle für Hochvolt
	Gas-generator		Gasdruckdämpfer		Hochvolt-batterie		Fußgänger-schutz-system
	Gurtstraffer		Steuergerät		Hochvolt-leitung/-komponente		
	Karosserieverstärkung		12V-Batterie		Sicherung für Hochvolt		

Dieses Dokument unterliegt dem Copyright der AUDI AG, Ingolstadt. Jede Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung, Übermittlung, Sendung und Wieder- bzw. Weitergabe der Inhalte ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG ausdrücklich untersagt.



▶ Audi A3 Sportback e-tron

ab 2014

Erkennungsmerkmale

Der A3 e-tron kann über den Schriftzug e-tron, die orangenen Kabel (z.B. im Motorraum) und der Ladedose identifiziert werden.



Fahrzeug immobilisieren

1. Gangwahlhebel in Stellung „P“ bringen
2. Feststellbremse betätigen



Zündung ausschalten

START-ENGINE-STOP Taste drücken, **ohne** das Bremspedal zu betätigen.



⚠ Achtung: Bei Drücken der START-ENGINE-STOP Taste und gleichzeitigem Betätigen des Bremspedals kann der Motor starten!






▶ Audi A3 Sportback e-tron

ab 2014

HV-Deaktivierung

Möglichkeit 1 – Motorraum zugänglich

1. Rettungstrennstelle lokalisieren
2. Rettungstrennstelle öffnen




Möglichkeit 2 – Sicherung im Innenraum


1. Sicherung lokalisieren
2. Sicherung herausziehen



Sicherungskasten **Linkslenker**
(Lenkrad links)



Sicherungskasten im Handschuh-
kasten bei **Rechtslenker** (Lenkrad
rechts)



A3 Sportback e-tron




▶ Audi A3 Sportback e-tron

ab 2014

12 V Batterie Zugang

Die 12V Batterie befindet sich im Kofferraum unter dem Ladeboden.
Die Pole sind aus der Kunststoffabdeckung heraus geführt.



Ladekabel trennen

An der Ladesäule angeschlossenes Fahrzeug:

1. Fahrzeug entriegeln über Funkschlüssel oder Zentralverriegelungsschalter
2. Das Ladekabel vom Fahrzeug trennen

Ggf. weitere Schritte dieses Rettungsdatenblattes



A3 Sportback e-tron